

Snorkende gris

Når man trykker på tilkoblet bryter snorker grisen samtidig som øret, munnen og kroppen beveger seg og det ser ut som om han puster. Man kan også trykke på grisens fot for å starte og stoppe den.

Total lengde ca 45 cm.

Benytter 3 AA batterier

Inngang til bryter: liten jack hann (liten jack hann på bryter)

