

## Tog bryterstyrt-trådløst

Koble til to brytere med 3,5 mm hannplugg jack til styringsenheten. Toget kan da manøvreres fremover og bakover og tute uten å være tilkoblet ledninger fra bryterne.

Bruker 2 AA batterier (brytere og batterier inngår ikke)

