

## Karaoke frosk

Kan kobles til mp3 spiller, cd-spiller eller høytaleruttak på forsterker. (Liten jackplugg hann så husk overgang)

Et flott tilbehør til Paletto der den kobles til "Line out" og benyttes som ekstern høytaler. Frosken kan da mime (beveger lepper og overkroppen) og si alt du har spilt inn på Paletto slik at du for en forsterkning av meldingene du har lagt inn. En fantastisk eventyrforteller som virkelig fenger barna!

Tilkoblingskabel ca. 35 cm (av/på bryter)

Høyde (sitter) ca 37 cm

Krever 3 stk AA-batteri

Se Karaoke frosken benyttet med Paletto her: [http://www.youtube.com/watch?v=TVx\\_emJMts](http://www.youtube.com/watch?v=TVx_emJMts)

