

Time Timer Medium

Brukeren kan for eksempel se hvor lang tid det er igjen av en oppgave, hvor lang tid det er igjen før en ny oppgave, eller hvor lang tid det er igjen før man må gå til bussen.

Forutsetningene for innlæring forbedres og livskvaliteten økes.

"Snurr viseren" til ønsket tid. Fra 0-60 minutter. Dette betyr at når du velger den tiden som skal gå før noe skal skje vil et rødt felt markere dette. Det røde feltet forteller altså utsatt tid og fargefeltet "forsvinner" med solen. Klokken gir visuell tilbakemelding (ingen tikkelyd!) og du velge om du vil ha et lydsignal når tiden er oppbrukt. Time Timer er enkel og tydelig! Når det røde feltet forsvinner helt er tiden oppbrukt.



Du kan også få blanke kort (erstatte tallskiven) der du kan legge inn bilder, pictogram eller andre symboler eller bilder.

Time Timer finnes i ulike utgaver:

Batteridrift: 1 stk. R6 batteri (ikke inkl.)

Time Timer large med lydsignal, 30x30 cm (vegg eller bord) K-100290

Time Timer medium med lydsignal, 18x18 cm (vegg eller bord) K-100288

Time Timer small med lydsignal: 7,5x7,5 cm (bord) K-100289

Time Timer CD-rom: K-500557

Blanke kort (erstatte tallskive) 5 stk. store K-502146

*Blanke kort, 5 stk.
medium K-502147*

Time Timer armbåndsurs, junior K-502368

Time Timer armbåndsurs, voksen K-502369

Time Timer armbåndsurs, klokke kombinert med Time Timer K-502371

Den er også tilgjengelig på CD-ROM (Windows /Mac) : Time Timer installeres enkelt på din pc eller Mac. Klokken kommer opp på skjermen og du kan selv bestemme størrelse og plassering. En kan også velge om en vil ha lyd eller ikke, og i tillegg velge ulike ringesignaler.