

Pensel med fargestopp, tynn.

Fargestopp gjør det enklere å hindre at fingrene glir ned på penselhodet og at malingen ikke renner ned på penselskaftet.

