

## Bryter lyd - med mikrofon

Bryteren kan f.eks brukes til å styre fargeskift i LED fiberoptikk (AY-1280-132/131/232/233) eller styring av vibrasjonsgulv, styring av fargeskift i et boblerør aktiv/interaktiv, benyttes med bryterpanel "9 switch keyboard" osv.

Bryterenheten er stillbar i forhold til intensitet (hvor mye stemme eller lyd som skal til) slik at alt fra en hviskelyd til et høyt rop kan trigge bryteren.

Stor jackplugg, hann. Benytter 9V batteri.

