

## Spillende kalkun

Kalkunen kan bryterstyres og spiller fugledansen når du trykker på tilkoblet bryter eller trykker han på vingen. Hodet og bena beveges med musikken.

Størrelse: 26 cm høy og 22 cm lang

Krever 3 AA batterier

Inngang for bryter: liten jack hunn (krever bryter med liten jack hann)

