

Varmetøfler

Disse tøflene inneholder en kirsebærkjerneposer som varmes i mikrobølgeovn eller stekeovn og deretter puttes inn i tøflene igjen hvor varmen fordeles i "sålene". Tøflene henger sammen og kan benyttes når en sitter eller ligger. Kirsebærkjernene fungerer godt hvis en ønsker litt fotmassasje. En setter da føttene inn i tøflene og beveger rundt slik at kjernene har en masserende effekt på fotsålene.

Kan også benyttes til å kjøle varme føtter ved å putte kirsebærkjerneposene i fryseren før de puttes i tøflene.

Laget i vaskbar bomull, håndvask eller i 30 grader. Passer opp til størrelse 47.

